チェックリスト

NO	検査項目	チェックポイント	適
1	注入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保た れ、逆流のおそれはないか	
3	誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	
		雨水や工場廃水等が流入していないか	
4	桝の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに 適切な桝が設置されているか	
5	流入管渠、放流管渠及び空気配管の 変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはな いか	
6	嵩上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行う ことができるか	
	浄化槽本体の上部及びその周辺の状 況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置さ れていないか	
7		保守点検、清掃の支障となるものが置かれ ていないか	
		コンクリートスラブが打たれているか	
8	漏水の有無	漏水が生じていないか	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10	接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触 材に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
11	曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装 置の変更、破損、固定及び稼動の状況	各装置に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		空気の出方や水流に片よりはないか	
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		薬剤筒は傾いていないか	

NO	検査項目	チェックポイント	適	
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼動状況	ポンプ桝に変形や破損はないか		
		ポンプ桝に漏水のおそれはないか		
		ポンプが2台以上設置されているか		
		設計通りの能力のポンプが設置されている か		
		ポンプの固定が十分行われているか		
		ポンプの取り外しが可能か		
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか		
14	ブロワーの設置、稼動状況	適正能力の送風機が設置されているか		
		防振対策がなされているか		
		固定が十分行われているか		
		アースはなされているか		
		漏電のおそれはないか		
上記のとおり確認したことを証します。				
	年 月 日			
	担当浄化槽整備士	氏 名		
			-	
		県知事登録番号()	
		届出番号)	